Kraftstoffmengenmesser ersetzen

Ausbau

Masseband von Batterie abklemmen.

Mehrfachstecker A entriegeln und von Kabelsatz - Instumententafel abschließen.

Pumpenleitung B, Vergaserleitung C und Rücklaufleitung D von den Anschlüssen des Kraftstoffmengenmessers abschrauben. Kraftstoffmengenmesser von Radeinbau abschrauben.



Einbau
Sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.